

有问题？请联系我们




中文网址: www.bluesound.cn




电子邮箱: bluesound@qq.com



客服热线: 400-6789-059



- 1 可编程预设键 1-5
- 2 音量调节键
- 3 上一曲/下一曲
- 4 状态指示灯
- 5 播放/暂停按键



- 6 光纤/模拟输入
- 7 耳机插孔
- 8 USB 接口
- 9 网线接口
- 10 电源线接口

附带配件



交流电源线



光纤转换头



网线



产品快速说明书

PULSE M

www.bluesound.cn

欢迎来到#高保真生活

PULSE M是一款便捷的无线流媒体扬声器，它能轻松地将高解析度音乐的乐趣带入日常生活。它可以作为独立的音乐播放器来填满您的空间，或者与其他Bluesound播放器组合使用，创造多房间聆听体验。为了充分发挥音箱的功能，PULSE M必须通过有线或无线连接到您家里的网络。

这份快速说明书将引导您完成基本步骤，包括如何为您的PULSE M接通电源，连接到网络，以及播放音乐。

前往www.bluos.cn下载应用程序。
初始网络设置是通过您手机或平板上的BluOS应用程序完成的。
在开始之前，请确保您已下载并安装了应用程序，并且您的手机或平板电脑就在身边。




PULSE M在线用户手册提供了更深入的信息，包括故障排除的技巧和窍门。请访问www.bluos.cn下载新版本的手册。

如果您在设置过程中有任何疑问，请访问我们的中文网站
www.bluesound.cn

1 播放器连接电源

观察LED指示灯变为固定绿色，表示已进入“待机”模式



2 下载 BLUOS应用程序

使用您的手机或平板电脑，下载并打开BluOS应用程序



www.bluos.cn/下载APP

3 将您的Pulse M添加到网络中

使用BluOS应用程序，根据指示完成设置

